

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Индикаторы чередования фаз



Индикатор чередования фаз -

[тестовая вилка с розеткой Schuko](#)

[Арт.-№. 2234](#)

16А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовые клеммы

БALS-Prd.-Nr	2234
EAN	4024941022347
Категория продукта	Индикатор чередования фаз
Текущий	16А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+N+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц

Степень защиты	IP44
Индикация три фазы	да
Тестер направления вращения двигателя	да
Бесконтактное определение направления вращения	да
Высота	155мм
Ширина	64мм
Глубина	64мм

Дополнительная техническая информация

Встроенная электроника для: поворотного индикатора поля подключения контрольно-измерительного оборудования индикатора чередования фаз со встроенной розеткой типа Schuko 16A 230V AC Немецкий стандарт



Индикатор чередования фаз -

тестовая вилка

[Арт.-№. 2214](#)

16A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовые клеммы

BALS-Prd.-Nr	2214
EAN	4024941022149
Категория продукта	Индикатор чередования фаз
Текущий	16A
Количество полюсов	5p

Расположение фаз	3п+N+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Индикация три фазы	да
Тестер направления вращения двигателя	нет
Бесконтактное определение направления вращении	да
Высота	117мм
Ширина	64мм
Глубина	64мм



Индикатор чередования фаз -

[тестовая вилка с розеткой Schuko](#)

[Арт.-№. 2235](#)

32А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



Индикатор чередования фаз -

[тестовая заглушка без основного шпоночного паза](#)

[Арт.-№. 2229](#)

16А, 3р+N+РЕ, без поляризующего ключа, 230–600 В~, IP44, винтовые клеммы



Индикатор чередования фаз -

[тестовая заглушка без основного шпоночного паза](#)

[Арт.-№. 2231](#)

32А, 3р+N+РЕ, без поляризующего ключа, 230–600 В~, IP44, винтовые клеммы



Индикатор чередования фаз -

тестовая заглушка без основного шпоночного паза

Арт.-№. 2233

63А, 3р+N+РЕ, без поляризующего ключа, 230–600 В~, IP44, винтовые клеммы...



Индикатор чередования фаз -

тестовая вилка

Арт.-№. 2221

32А, 3р+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовые клеммы



Индикатор чередования фаз -

тестовая вилка

Арт.-№. 2227

63А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Индикатор чередования фаз -

тестовая вилка

Арт.-№. 2213

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовые клеммы



Индикатор чередования фаз -

тестовая вилка

Арт.-№. 2215

16А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовые клеммы



Индикатор чередования фаз -

тестовая вилка

Арт.-№. 2220

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



[Тестовая заглушка для рефрижераторных контейнеров](#)

[Арт.-№. 2298](#)

32А, 3Р+РЕ, 3 ч, 380В~(50Гц) 440В~(60Гц) для рефрижераторных контейнеров...



[Индикатор чередования фаз -](#)

[тестовая вилка](#)

[Арт.-№. 2225](#)

63А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Индикатор чередования фаз -

тестовая вилка

Арт.-№. 2226

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Индикатор чередования фаз -

тестовая вилка

Арт.-№. 2219

32А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовой зажим



Индикатор чередования фаз - тестовая вилка с розеткой Schuko

[Арт.-№. 2236](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма ТЕ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru